Grænsekontakt 4131 - 25 kHz modstandsovervåget motor < 4 kW

4501

4131

Motorens modstandsværdi vises, når modulet tilsluttes

NO ADV.SET → LIN.R IN.TYPE → 2W CONNEC → 0 R 0% → 9999 R 100% → UNIT V → 1111 DEC.P → 0 DISP.LO →

9999 DISP.HI → DISP REL.UNI → WIND R1.FUNC → C.I.W R1.CONT → 50 SETP.LO → 150 SETP.HI → 1 R1.HYST → NONE ERR.ACT →

0 ON.DEL → 10 OFF.DEL → OFF R2.FUNC

Indstast værdi: Målt modstand x 0,8 (uden decimaler)

Indstast værdi: Målt modstand x 1,2 (uden decimaler)

Gentag tast på OK indtil der vises “WAIT” i displayet. Programmeringen er nu gemt.

- Øger talværdien hhv. vælger næste parameter.
- OK — Accepterer valget og går til næste menu.
- Reducerer talværdien hhv. vælger forrige parameter.

SafeLight a/s
Langelandsvej 14
DK 5500 Middelfart
Tlf.: +45 63 41 77 86
info@safelight.dk
safelight.dk

Besøg vores webshop på safelight.dk